

DU CAB I K E



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DADO RUOTA ANTERIORE INSTALLATION INSTRUCTIONS FRONT WHEEL NUT

PART NUMBER:

#DA01-DA02

Suggerimento: per evitare che la chiave segni il dado utilizzare del nastro gommatto da apporre sull' esagono.

NON UTILIZZARE LA PISTOLA PNEUMATICA, PER AVVITARE, MA SOLO LA CHIAVE DINAMOMETRICA E STRINGERE A NM 65 E UTILIZZARE GRASSO DI TIPO GR33-FA OPPURE RETINAX HDX DA POSIZIONARE SULLA FILETTATURA E SULLA BATTUTA DEL DADO

Tip: To prevent tool marks on nut, protect it with some thin tape before tightening.

DO NOT USE AIR GUN, to screw, but only the wrench and torque to 65 NM, USE GREASE TYPE GR33-FA or Retinax HDX PLACING IT ON THE BEAT OF THE NUT AND THREAD